Kom i gang med Corvina Cloud.

1 Oppdater operatørterminalen operativsystem

Last ned nyeste BSP fra Exor for å sikre at operativsystemet i operatørterminalen støtter Corvina Cloud

https://exorint.com/panel-bsp/

Eksempel for eSmart serien: eSMART: eSMART04, eSMART07M, eSMART10 Linux 1.0.307 Automatic USB Update Download *

Kopier filene til root på USB stikk med følgende struktur:

l	SIC
	autoexec.sh
Ì	createimage.sh

Sett USB i operatørterminalen og slå på spenningen. Konfigureres automatisk.

2 Oppsett av organisasjon og brukere.

Kontakt Autic System for etablering av organisasjon og bruker.

Last ned CorvinaCloud applikasjon for PC:

http://www.jmobile.net/download_corvina.html

Logg inn med informasjon mottatt fra Autic System.

3 Oppsett av organisasjon.

Gjøres av Autic første gang. Her kan ytterligere organisasjoner/kunder legges til.

	USERS	DEVICES	APPLICATIONS	ORGANIZATIONS	STATISTIC
Change Organizatio	'n				
Organization					
Unique Organiz	ation Identifier *		Parent organization	1	
FirmaABC			autic_demo		
Exclusive acces	55				
disabled		•			
Max number of	nodes				
Add default app	plications and profil	les			
Add default ap	plications and profil	les			
Add default app	plications and profil ation	es			
Add default app	plications and profil ation ame *	les	VAT number		
Add default app	plications and profil ation ame *	les	VAT number		
Add default app	plications and profil ation ame *	les	VAT number Address line 2		
Add default app	plications and profil ation ame *	les	VAT number Address line 2 ZIP code		
Add default app	plications and profil ation ame *	les	VAT number Address line 2 ZIP code		
Add default app	plications and profil ation ame *	les	VAT number Address line 2 ZIP code		

4 Legge til brukere

Autic legger til en bruker første gang.

ASHBO	ARD	USERS	DEVICES	APPLICATIONS	ORGANIZATIONS	STATISTICS
U	lsers		Groups			
Add Use	r					
User	Groups	Permissions	Additional user information			
Nam	ne *			Organization		
Tron	1			FirmaABC		
Des	cription					
Pas	sword			Confirm password		
firma Ena	aabc\$ bled			firmaabc\$		

5 Rettighet for brukere.

Dette bestemmer hvilke funksjoner brukeren får tilgang til ved pålogging. Menystruktur i Corvina cloud tilpasser seg.

ASHBO.	ARD	USERS	DEVICES	APPLICATIO	NS	ORGANIZATIONS	STATISTICS
U	sers		Groups				
Change	User						
User	Groups	Permissions	Additional user information				
Globa	l permissi	ons					
٩						Global permissions (1)	
Acces	ss to sub or	ganizations		+	^	Superuser (full control)	
Mana	ge profiles			+			
Mana	ge users			+			
Mana	ige devices			+			
Mana	ige applicati	ons		+	~		
				Add	all		
Change	or Cancel						
Change	or <u>Cancel</u>						

7 Legg til Gateway

Her samles enheter med ønsket tilgang til. Operatørterminaler, PLS'er etc.

Devices Groups dd Gateway Gateway Gateway Groups Endpoints Permissions Permissions Port Forwarding Location Organization Password Serial number Password Confirm password	USERS DEVICES APPLICATIONS ORGANIZATIONS STATISTICS	,	EVICES	D	USERS		SHBOARI
Add Gateway Gateway Groups Endpoints Permissions Port Forwarding Location Name * Esmart07 Description FirmaABC	Groups			Groups		25	Device
Gateway Groups Endpoints Permissions Port Forwarding Location Name * Organization FirmaABC v Description Serial number Image: Confirm password						Y	dd Gatewa
Name * Organization esmart07 FirmaABC Description Serial number	Endpoints Permissions Port Forwarding Location	ding	Port Forwa	Permissions	Endpoints	Groups	Gateway
esmart07 FirmaABC Description Serial number Password Confirm password	Organization						Name *
Description Serial number Password Confirm password	FirmaABC 🔻					7	esmart0
Password Confirm password	Serial number					tion	Descrip
Commi passiona	Confirm password					rd	Passwo
frimaabc\$	firmaabc\$		\sim			\$	frimaabc
Enabled						I	Enabled
Add or <u>Cancel</u>						icel	Add or Can

8 Legg inn rettighet

DASHBOARD	USERS	DEVICES	APPLICATIONS	ORGANIZATIONS	STATISTICS		
Devices	Groups						
Add Gateway							
Gateway Group	s Endpoints Permission	Port Forwarding	Location				
User permissions	s on this gateway						
Q			Add as	regular user (1) manager (0)		
regular user	-1						
				user: Tron/FirmaABC			regular user 🗾 -
			Add all				Remove
Add or Cancel							* This

9 Oppsett i operatørterminalen

I operatørterminalne systemoppsett aktiveres Corvina Cloud. Ulikt oppsett for Linux og Win CE terminaler.

Eksempel under for eSmart.

To måter for tilgang til system meny:

Hold fingeren på skjermen til det kommer frem en meny. Velg Show System Setting ...Service ...Cloud Service.

Eller fra browser med angivelse av terminalens IP adresse:

https://IP/machine_config

https://10.0.0.115/machine_config

User: admin

PW: admin

System Settings	SAVE 🗸	CANCEL X
Language	Cloud Service	
System	Enabled	
Logs	Autostart	
Date & Time		to Cloud
Network	Server Tupe	192.18.135.242
Services	Server	Cloud Server V default default
Management	Username	esmart07@FirmaABC ×
Display	Password Show password	firmaabc\$
Restart		

Tips. Aktiver samtidig router service i operatørterminalen dersom du ønsker tilgang til underliggende systemer som PLS'er, PC'er etc. Se manual Corvina Cloud for oppsett.



10 Tilkobling

Etter dette oppsettet tar blir det etablert forbindelse fra lokal PC og fra operatørterminalen til Corvina Cloud skyløsning.

DASHBOARD	USEF	RS	DEVICES		APPLICAT	IONS	ORGANIZATIONS	STATIS	STICS			
Connections		Мар										
All Online	Offline	Connected	In-use	Busy				Show	Show/hide endpo	ints Filte	r	
Device 🛦		T	Organizat	tion	Ŧ	Groups		Description		• Status		Ŧ
esmart07			FirmaABC							online No user conr	nected	
	н)									1	- 1 of 1 gateways	¢

Trykk på online symbolet.

Deretter Connect to gateway.

Gateway: esmart07			×
	Reset Gateway	Sconnect to all endpoints	Connect to gateway
No applications available			
Gateway: esmart07			
Organization: FirmaABC VPN IP address 192.18.7.194			

DASHBOARD	USERS	s	DEVICES	•	APPLICAT	IONS	ORGANIZATIO	ons	STATISTICS			
Connections		Мар										
All Online	Offline	Connected	In-use	Busy				Sho	w Show	v/hide endpoin	Filter	
Device A		T	Organiza	tion	T	Groups		T	Description	T	Status	T
esmart07			FirmaABC								User Tron/FirmaABC connect (disconnect)	ed
H 4 1 F	H										1 - 1 of 1 gateway	rs (
I I ► Legend: ∰ Gatewa	y 9 Endpoint	🕜 Online 👔	Offline 🧲	Connec	ted O In use	e 🙆 Busy					1 - 1 of 1 gateway	s

Din PC og operatørterminalen er nå knyttet sammen via VPN tunell. Du kan starte Jmobile Studio konfigurering eller f.eks. Jmobile Client programmet for tilgang som operatør.

Denne beskrivelse re kun for å komme i gang. Corvina Cloud har mange andre nyttige funksjoner som

- Geografisk visning av alle tilgjengelige operatørterminaler
- Web tilgang fra smart telefoner, PC og nettbrett, FTP med mere.
- Tilgang til underliggende IP baserte enheter som PLS etc.

For fullstendig oppsett av Corvina Cloud henviser vi til bruker Manual fra Exor:

http://corvinacloud.exorint.net/index.html

August 2018/TS