Kom i gang jMobile og CoDeSys V2

1 INNHOLD

2	Konfigurering av operatørterminal med integrert PLS		. 2
	2.1.1	Definisjoner:	.2
	2.1.2	Bus systeer	. 2
	2.1.3	IO moduler med CoDeSys lisens	.2
3	Klargjøring av CoDeSys utviklingsverktøy		. 3
4	Oppsett av kommunikasjon mellom operatørterminal og CoDeSys PLS		.4
5	Overføring av Tags fra CoDeSys til jMobile		.6
6	Overføre PLS program til Operatørterminalen		
	6.1.1	Start og stopp av PLS programmet	. 8

2 KONFIGURERING AV OPERATØRTERMINAL MED INTEGRERT PLS

Dette er en kortfattet beskrivelse for oppsett av CoDeSys PLS i Exor operatørterminaler. Mer utfyllende informasjon se dokument: <u>Control with UniOP JMobile and CoDeSys V2</u> Kombinasjon av HMI og PLS i en operatørterminal har samme struktur som HMI med konvensjonell ekstern PLS.

2.1.1	Definisjoner:	
jMobile	e Studio,	Programvare for konfigurering av Exor operatørterminaler. Artikkel nr. +SWPJ00S000000, JM-studio Lastes ned fra www.autic.no
CoDeSy	ys V2,	Programvare for programmering av CoDeSys PLS Programvaren lastes ned fra http://www.3s-software.com/index.shtml?en_download
Target	Package,	Programvare som tilpasser CoDeSys til Exor operatørterminal Lastes ned fra: <u>www.uniop.com</u>

2.1.2 Bus systemer

CoDeSys håndterer følgende bus systemer sammen med Exor operatørterminaler:CAN busInterfacemodul PLCM01-CDSKNX TPInterfacemodul PLCM02-CDSModbus TCPOperatørterminalens EthernetModbus RTUOperatørterminalens serieport

2.1.3 IO moduler med CoDeSys lisens

Følgende moduler kan monteres i terminalen med runtime lisens for CoDeSys:

PLCM01-CDS	CAN Bus med CoDeSys lisens
PLCM02-CDS	KNX TP med CoDeSys lisens
PLCM05-CDS	Modul kun med CoDeSys lisens
PLIO06-CDS	IO modul med CoDeSys lisens
	(8DI, 6trans. + 1rele utg.)
PLIO03-CDS	IO modul med CoDeSys lisens
	(20DI, 12DO trans.8AI, 4AO, 1PT100)

3 KLARGJØRING AV CODESYS UTVIKLINGSVERKTØY

CoDeSys V2.3 konfigureres med såkalt **Target fil** som tilpasser programvaren til Exor eTOP operatørterminaler.

Target fil lastes ned fra <u>www.uniop.com</u>.



Target filen installeres ved hjelp av tileggsprogram til CoDeSys (3S Software). IntallTarget



Installer nedlastet Target filer under anbefalt arkiv.

Det installeres 3 ulike Target filer. 500 serie 600Mhz(ARM/UN31) 500 serie 1Ghz(ARM/UN30) 400 serie (MIPS)

Installation directory: c:\program files\3s	software\
Possible Targets: SCOR International EXOR International CoDeSys fo EXOR International CoDeSys to EXOR International CoDeSys to	Installed Targets: EXOR International EXOR International CoDeSys EXOR International CoDeSys EXOR International CoDeSys B: 35-Smart Software Solutions Gmbb
-	Install Remove
< Þ	< <u> </u>

CoDeSys er med dette tilpasset Exor operatørterminaler.

4 OPPSETT AV KOMMUNIKASJON MELLOM OPERATØRTERMINAL OG CODESYS PLS.

Start CoDeSys V2.3 programvaren.

Velg Online og Communication Parameter:



Skriv inn IP adressen til operatørterminalen.

⊡- 'localhost' via Tcp/Ip	Tcp/lp	—ок
eTOP507	Name Value Comment	Cancel
	Address 10.0.012 IP address or hostname Port 1200 Motorola byteorder No	New Remove
		Gateway Update

I jMobile programvaren velges protokoll mot CODESYS V2 ETH.

Velg IP adresse 127.0.0.1 (Local Host) eller samme IP adresse som angitt i CoDeSys programmet.

ProjectView 🛛 🗘 🗙	1:Page1 protocols* >			
+-@∧∨	$+ - \wedge \vee \otimes$			
	PLC CODESYS V2 ETH:prot1	Configu CfgVer=1 prefix=eTOP50	ration 7 ipAddress=127.0.0(Tag Dict
Dialogs	CODESYS V2 ETH			x
Web	PLC Network		ОК	
- Templates - Calogs	Alias	eTOP507	Cancel	
Config	IP address	127 . 0 . 0 . 1		
Trends	Port	1200		
	BlockSize	128		
Scheduler	Protocol type	10000	1	
	Source Address]	
na - 📇 Security na - 🔁 AuditTrail	Destination Address		7	
	PLC Models	<u>(</u>		
🗄 🚈 Keypads	Motorola			

jMobile og CoDeSys programvaren er nå ferdig konfigurert og klar for angivelse va Tags og nedlasting av PLS program.

5 OVERFØRING AV TAGS FRA CODESYS TIL JMOBILE.

Tags med beskrivelse brukt i PLS programmet kan overføres til jMobile som Symbol Fil. «.sym»

Velg Project og Options...



Velg hvilke data du vil overføre. Folder POUs og PLC_PRG(PGR) har Tags brukt i gjeldene PLS program.



Fra jMobile programvaren kan det utføres import av tags fra SYM filen. Det kommer frem et eget vindu for selektering av Tags som er øsnkelig å overføre.



6 OVERFØRE PLS PROGRAM TIL OPERATØRTERMINALEN

Operatørterminalen består av to deler, HMI og PLS. Disse kjøres uavhegig av hverandre. Nytt PLS program kan lastes inn i terminalen uten at HMI delen påvirkes. PLS programmet kan eksekveres selv uten HMI program er lastet ned i terminalen.



PLS programmet verføres til operatørterminalen ved Login eler Download.

6.1.1 Start og stopp av PLS programmet

Start og stopp av PLS programmet utføres fra samme meny med **Run** eller **Stop** Start av PLS programmet i det operatørterminalen spenningssettes gjøres ved **Create boot project**. Boot project overføres automatisk til operatørtermine samtidig med PLS programmet.

Autic System AS 26.03.2014 TS.